

Installasjons- og vedlikeholdsveiledning for armaturer

Les veiledningen grundig før montering.

Det er avgjørende for armaturets levetid og garanti at veiledningen følges.

Utskifting og installering av armaturer kan utføres av alle, i en eksisterende lovlig installasjon, dersom man kan komme fram til vasken/boligen. Det er ikke tillatt å forandre på installasjonen.

Deler, verktøy og evt. fleksible slanger til montering kjøpes separat. Kun kobberør og festebeslag medfølger.

Tips:

Hvis det er mulig, er det enklere å montere armaturet før vasken monteres. Vask og avløp er dermed ikke til hinder for monteringen. Er vasken montert, vil det ofte gjøre monteringen enklere dersom avløpet demonteres midlertidig.

Porøse benkeplater kan forsterkes med benkeplateforsterkning, en ring av rustfritt stål, som legges direkte mot benkeplaten og overflaten på benkeplaten.

Tynne benkeplater og stålvasker med kranhull, kan med fordel forsterkes med en underforsterkning av rustfritt stål. Forsterkningen plasseres på undersiden av benk eller stålvaske før festebeslaget monteres. Forsterkningen reduserer risikoen for at benkeplaten eller vasken i platen etter fastmontering.

Monteringsnøkler til armaturer gjør det enklere å demontere det gamle og feste det nye armaturet. Fås som sett med 4 forskjellige størrelser.

I enkelte tilfeller kan det lette monteringen betydelig å benytte 50cm. fleksible Kombi Flex slanger til montering til 1/2", 3/8", eller 10mm.

Installasjon

VIGTIGT: Steng vanntilførselen

- Demonter det gamle armaturet og dekk til rør og ventiler slik at det ikke kommer bøss ned i dem. Demontering av det gamle armatur kan ofte ta lengre tid enn forventet fordi det kan være vanskelig å komme til.
- Monter rør eller Kombi Flex slange. Smør gjenger og gummiringer på rør/slanger med armaturfett.
- Monter festebolt i armaturet.
- Plasser armaturet i vask/benkeplate og kontroller at avstanden fra armaturet til installasjonen passer til de medfølgende rørene. Rørene bøyes forsiktig med begge hender.
- Er avstanden for lang, forlenges rørene med fleksible Kombi Flex forlengerslanger, eller rørene byttes ut med Kombi Flex armatur slanger.
- Er rørene for lange, avkortes de med en rørskjærer, aldri med baufil. Benyttes det slanger, bøyes disse så de passer.
- Åpne svakt for vannet før rørene monteres slik at evt. bøss skylles ut. Steng vannet igjen.
- Sett koblingene på rørene.
- Skru armaturet godt fast i benkeplate/vask.
- Monter koblinger på ventiler/rør.

Alternativ slangemontering, bytt ut kobberrørene med:

- Til 3/8": Kombi Flex slange 50cm. Monteres direkte på 3/8" installasjon.
- Til 1/2": Kombi Flex slange 50cm. Monteres direkte på 1/2" installasjon.

Før vannet skrus på igjen: Demonter luftblandedysen og åpne kaldt- og varmtvannskranen.
1-grepsarmaturer åpnes i midtstilling.

- Åpne vanntilførselen langsomt til ca. halv åpning inntil det renner en jevn, ren vannstråle, deretter på varmtvannssiden.
- Åpne vanntilførselen langsomt til full åpning. Når vannet renner i en regelmessig jevn strøm lukkes kranene på armaturet.
- Monter luftblandedysen igjen.
- Kontroller at alle koblinger er tette. Gjenta kontrollen etter 2-3 timer, og igjen etter 2-3 dagers bruk.

NB!

Åpnes vannet for raskt, kan det oppstå vibrasjoner i rørene som får urenheter til å løsne. Dermed er det stor fare for at armaturet raskt blir utett og luftblandedysen tettes igjen. Dersom dette skjer er det en monteringsfeil som er ikke dekket av garantien og derfor ikke aksepteres som reklamasjon.

Garanti

På Celeste armaturer gis det 5 års garanti mod drypp. Husk å ta vare på kvitteringen; den er kjøps- og garantibevís. Det er en god idé å kopiere kvitteringen fordi trykksverten kan forsvinne med tiden. Vedlikeholdsveiledningen må følges.

Ting som ikke dekkes av garantien:

Feilmontering. Feil bruk. Ukorrekt bruk og behandling. Riper forårsaket av grov rengjøring. Gummiringer i svingetuter, disse er slitedeler. Feil som skyldes urenheter i vannet. Frostskafer, samt enhver form for unormal håndtering og eller bruk av produktet.

Oppbevar denne veiledningen sammen med kvitteringen.

Godkjenning: Dette armaturet Sintef godkjent og godkjent til drikkevann, og det betyr at det er lovlig å montere.

Er uhellet ute

Feil konstatert ved mottakelse: kontakt omgående www.megaflis.no, eller forhandleren.

Drypper armaturet, eller det oppstår andre uregelmessigheter, la armaturet forbli montert, også hvis det er nytt. Steng evt. vannet.

Det finnes feilmeldingsskjemaer og Hjelp-Til-Selvhelp-guide på: www.megaflis.no eller kontakt forhandleren som vil gi råd om hvordan problemet kan løses.

De fleste situasjoner utbedres enkelt gjennom veiledning eller enkle reservedeler, og uten at det er nødvendig med demontering og gjenoppsetting av armaturet.

Vedlikehold

Armatur:

Armaturer med forkrommede overflater tørkes daglig med en fuktig klut, og ettertørkes med en tørr, myk klut. Bruk utelukkende ikke-skurende og ikke syre-, klor- eller fosforholdige rengjøringsmidler. Bruk aldri slipende eller skurende svamper. Ved bruk av rengjøringsmidler på spray, skal det aldri sprayer direkte på armaturet. Spray på kluten først, og påfør deretter på armaturet. Ved direkte spray på armaturet er det fare for å ødelegge gummiringer og andre vitale deler.

Ved daglig rengjøring og avtørring med tørr klut forhindres kalkbelegninger, som er vanskelige å fjerne uten å ripe opp forkrommingen eller å benytte uhensiktsmessige kjemikalier.

Armaturer skal alltid holdes frostfritt. Frostskafer dekkes ikke av garantien.

Armatur med svingetut:

Dersom en svingetut dreier tregt, må gummiringene smøres med armaturfett. (Pos. nr. 184.98). Armaturfett alene kan ikke reparere en utetthet. Ved utettheter skal gummiringene skiftes ut. De nye gummiringene smøres med armaturfett før svingetuten monteres. Gummiringer i svingetuten er belastede slitedeler og omfattes ikke av dryppgarantien.

Luftblander:

Luftblanderdyser renses og etterses 1 gang i året, eller etter behov. Tilkalkede dyser renses med eddik eller sitron – eller skiftes ut. Smør evt. lidt armaturfett på gjengene, så er de lettere å få av neste gang. Til utskiftning benyttes spesialnøkkel til luftblandere, eller skiftenøkkel/vannpumpe tang. Pass på forkrommingen, den ripes lett opp.

Tekniske data

Innløpstemperatur: Maks. 80 °C. Arbeidstrykk: 1-6 bar. Testtrykk: Maks. 25 bar.

