

# roll on wall

Finish

Standard

Roll-on-wall er en smart, unik og enkel metode for innendørs fornying og rehabilitering, uten bæring, riving, støv og støv.

Roll-on-wall gir eksisterende vegger forlenget levetid ved å skape en ny, slett og holdbar flate som kan tapetseres eller males.

Roll-on-wall er helt nye vegger  
– enkelt og praktisk på rull.

Bruk QR-koden for nettsiden.

10  
m<sup>2</sup>/rl



Artikkel nr.

701-10

Dimensjoner

1,00 X 10,00 m



## Roll-on-wall Finish Standard

Cellulose-/polyesterbasert fiberduk. Armerer og forsterker veggen og gir en ensartet overflate over sparkel og plateskjøter. Gir en slett flate og tapetsere og male på. Monteres med vegglim/vevlim.

**Pigmentert.** Tykkelse: 120 g. pr. m<sup>2</sup>.



Ingen rapport - Dette betyr at man kan henge opp veggfornyeren uten å måtte ta hensyn til mønster eller forskyvninger.



For komplett bruksanvisning, snu etiketten

CE

13

LECO-WERKE GmbH & Co.KG  
Hollefeldstr. 41  
D-48282 Emsdetten  
www.leco-werke.de

EN 15102: 2007  
+A1:2011  
Not.St.: 0800  
Ref.Nr.: 4

EN 15102: T4



## Bruksanvisning, Roll-on-wall, Finish Standard

Roll-On-Wall, Finish Standard er en pigmentert cellulose-/polyesterduk (120 g) med umønstret/glatt overflate. Produktet anbefales i tørre rom der en glatt, overmalbar overflate ønskes. Duken har armerende egenskaper. Kan brukes både på vegg og i tak.

### Underlag:

Underlaget skal være rent, tørt og plant. Sprekker, hull og ujevnheter sparkles og slipes. På nye gips eller sponplater, sparkles og strimles skjøter og hull. Sterkt sugende underlag skal grunnes. Grunningen må tørke før oppsetting av Roll-On-Wall Finish Standard.

### Oppsetting:

Kontroller først at alle ruller er feilfrie. Sørg alltid for å ha godt arbeidslys. Temperaturen i rommet bør være minimum +15 °C. Produktet kappes i høyder 5-10 cm lenger enn takhøyden. Anbefalt lim er vegglim/vevlim.

Påfør lim til 1-2 lengder og sørg for at den første høyden er loddrett. Etter eventuelle justeringer, strykes produktet godt til underlaget med en tapetsletter. Eventuelle lim flekker fjernes med en fuktig klut. Skjær rent ved gulv og tak med en skarp tapetkniv, bruk gjerne en bred sparkelspade å skjære etter. Husk å bytte knivblad ofte. Neste lengde sette inntil foregående, kant i kant. Hjørner bør ha et overlapp på ca 10 mm.

Ved tapetsering rundt dører og vinduer; sett opp en hel bredde og grovskjær etter åpningen. Skjær diagonalt etter åpningen. Finskjær deretter langs listverk eller ender når duken er glattet ut med en tapetsletter/børste.

### Overmaling:

2-3 strøk med maling av ønsket type og glansgrad. Takmaling er anbefalt til overmaling i tak.

**Obs! Hvis det under legging oppdages feil som skyldes eller kan skyldes produktet, stopp arbeidet umiddelbart og kontakt forhandler.**

**Ta vare på etikettene! Ved synlige feil som burde vært oppdaget før legging, har man ingen reklamasjonsrett. Det gis ikke erstatning for arbeidskostnader**

roll  
on  
wall