



Leggeanvisning for betong/tregulv

Ebeco Foil Kit

1. Eksisterende gulv (sponplate eller betong)
2. Ebsol/Depron isolasjonsmatte 6mm (2x3mm)
3. Ebeco Foil Kit
4. Plast 0,2mm
Folien skal dekket med aldringsbestandig plastfolie, minst 0,2mm, før gulvlegging.
5. Tre- eller laminatgulv max. 15mm

**Elektromatriell kan kun installeres
av en registrert installasjonsvirksomhet.**

Alle tørketider kan variere etter temperatur og fuktighet.