

MONTERING AV BESKYTTELSESPATE

Til montering av platene skal det kun benyttes syrefri, transparent silikon, dette da platene ikke er 100% lystette. For å unngå at silikon vises gjennom platen skal det kun påføres et tynt lag med silikon i kantene.

For maksimal heft skal veggene vaskes og tørkes fritt for fett og støv, før platene monteres.

