

## MONTERINGSANVISNING

### Grunnet MDF Veggplate

- KONTROLLER PLATENE NØYE FØR MONTERING. MONTERTE PLATER ANSES SOM GODKJENTE.
- MDF-produktene bør akklimatiseres i romtemperatur min 2-3 døgn før montering.
- Viktig at underlaget (stendere, lekter) er rett/jevnt.
- Platene/panelet monteres med en ekspansjonsfuge på 6-8 mm mellom gulv-tak-vegg.
- Grunnede slettplater må limes i skjøten. Påfør et jevnt lag med trelim eller monteringslim på underfalsen av noten (IKKE inni noten).
- Platene festes med kramper (min 35 mm ben og min 10 mm rygg) eller MDF-/Plate-skrue (4,2x35 mm med senkehode). Dersom man velger spiker/dykkert, bør man bruke pistol for ikke å skade platene.
- Platene bør festes med festemidler ca hver 30 cm.
- Dersom det oppstår sprekker mellom platene etter montering, bør sprekkeene sparkles før maling.