

MONTERINGSVEILEDNING MDF-PANEL

- 1** Panelet bør akklimatiseres emballert i romtemperatur min. 2-3 døgn på plant underlag før montering.
- 2** Panelet bør monteres på tvers av lekter/bjelker med cc 60 cm.
- 3** Mål opp tak /vegg bredde – fordel første og siste panel slik at de blir tilnærmet like. (Bredde delt på dekningsmål)
- 4** Start monteringen fra en kant (venstre) og bruk snor / lodd slik at første rad starter rett. Det bør være 6-8 mm ekspansjonsfuge mellom tak og vegg.
- 5** Panelet kan skjøtes vilkårlig og trenger ikke å limes. Påse at panelet er helt sammen før det festes.
- 6** Panelet anbefales festet med krampemaskin (kramperygg min 10 mm) eller skruer på cc 60 cm.

MÅ LAGRES TØRT- KONTROLLER PANELET FOR EVENT. FEIL FØR MONTERING – KUN VAREVERDI ERSTATTES VED SYNLIGE FEIL Produsent: SANDERMOEN AS

MDF-PANEL TYPER

Takpanel:
Skygge skrå
Fas panel
Sprekkepanel

Veggpanel:
Skygge skrå
Fas panel
Sprekke panel
Perle panel
Lengde: 2390 mm

Lengde: 2420-3020-3620-4220 mm