Produktinformation:

Cool Tack 286



Monteringslim som fungerer helt ned til -15°C
Uten å gi avkall på kvalitet eller miljø

Produktbeskrivelse & bruksområder:

Cool Tack 286 er en nøytral, luktfri, fuktherdende montasjelim, uten løsemidler og phthalater. Danner et sterkt og elastisk limfug, som kan ta opp eventuelle bevegelser mellom bygningsdeler.

Cool Tack 286 kan brukes ute og inne, på vegg, tak og gulv. Bra til monteringsoppgaver der speil, paneler og annet platematerialer skal limes opp raskt og sikker. Hefter på et bredt utvalg av materialer; tre, glass, betong, murstein, glassfiber, pleksiglass, malte overflater, de fleste typer av metall og gummi.

Cool Tack 286 er dessuten egnet som taksteinslim.

Cool Tack 286 herder takket være sin Cool Cure Technology ved temperature ned til - 15 °C.

Cool Tack 286 har utmerket motstand mot klimatiske påvirkninger.

Produktet er registrert i databasen for byggeprodukter, som kan inngå i Svanemerkede bygg.

Produktet tilfredsstiller krav iht Breeam Nor.

Fysiske / kjemiske data:

Lim:

Type:	*Fuktherdende, nøytral Silan Modificeret Polymer (SMP), 1-komponent*
Fungicidbehandlet:	*Nei*
Konsistens:	*Tiksotropisk masse*
Holdbarhet:	*2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring.*
Emballage:	

Varenr.	***Størrelse***	***Farge***
28922	*290 ml*	*Hvit*
28926	*290 ml*	*Rød*
28925	*290 ml*	*Sort*
28293	*290 ml*	*Grå*
28962	*600 ml*	*Hvit*

Limfuge:

Overmalbar:	*Ja.*
Hardhet:	*ca 60 Shore A (ISO 868)*
Bruddstyrke:	*3,0 N/mm^2 (ISO 37)*
Bruddforlengelse:	*200 % (ISO 37)*
Elastisitet:	*+/- 20%*
Bestandighet:	*Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C* *Klimatisk eldning: god*
Transport:	*Frost resistent ved transport ned til -15 grader*

DANA LIM

Bruksanvisning:

Forberedelse av materialer:	*Limflatene skal være rene, tørre, fri for slippmiddel, fett, støv og løse partikler samt snø, is og rimfrost. Patronen skal holde romtemperatur ved påføring. Cool Tack 286 kan brukes på overflater som murstein, tegl, betong, eternitt, tre, gipsplater, MDF/HDF, glass, de fleste malte overflater samt flere typer av metall, plast og gummi.* *Da det i praksis kan forekomme variasjoner i de enkelte materialer, bør man alltid gjøre vedheftforsøk før igangsettelse av - spesielt store oppgaver.* *Liming av mursten* *Steinene renses for støv samt løse partikler og primes med Primer 963. Etter 30-60 minutter når primeren er tørr påføres Cool Tack 286. Vær spesielt oppmerksom på stor nok limfuge ved liming av vingetegl.*
Brukstemperatur:	*Kan påføres ved temperaturer fra -15 °C til +40 °C. Ved bruk i frostvær blir limet fastere, så patronen må varmes opp og ha en kontinuerlig arbeidstemperatur på minst +5 °C, og litt ekstra bør kuttes av fugespissen.*
Påføring:	*Cool Tack 286 påføres istrenger på underlaget eller materialet i en innbyrdes avstand på 5 - 20 cm, avhengig av styrkekrav. Noen oppgaver kan kreve spesielle monteringsmetoder, følg leverandørens anvisninger.*
Dekkevne:	*2 – 3 m²/patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav.*
Monteringstid:	*Monter i løpet av 2-5 minutter etter påføring av limet.*
Montering:	*Emnerne presses omhyggeligt sammen.*
Herding:	*Limet herder med ca. 2 mm/døgn avhengig av fuktighet og temperatur.*
Rengnjøring:	*Uherdet lim fjernes med wipes.* *Herdet fugemasse kan bare fjernes mekanisk.* *Vask hender og hud med såpe og vann.*

Sikkerhet:

Se produktets sikkerhetsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75