DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



RAKA VATTENLÅS

NRF 4516433 FP45500 VIT Ø32
NRF 4516578 FP45505 KROM Ø32

Vattenlåset är tillverkad i PP (Polypropen).
Tätningen är tillverkad i TPE (TermoPlastiskElastomer)
Det kromade vattenlåset är vacuummetalliserat.

Användningsområde:

Produkterna är avsedd för inomhusavlopp där vattenlåsfunktion behövs.

Montering:

Montera låset med handkraft. (OBS Inga verktyg)
Efter montage, känn att produkten sitter fast och att installationen är tät.
Det är viktigt att det alltid finns vatten i låset, för att förhindra dålig lukt.

Rengöring:

- Montera loss vattenlåset.
- Gänga loss den övre delen av vattenlåset, med händerna och lyft av överdel med dykrör.
- Lyft ur ”koppen” och rengör invändigt.
  Man kan behöva trycka underifrån på koppen för att den ska lossna.
- Montera sedan ihop delarna igen med handkraft (OBS inga verktyg)
- Testa att produkten är tät!

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.
Vacuummetalliserade produkter har sämre beständighet mot starka rengöringsmedel innehållande slipmedel.