



Bruksområde

- Vegg
- Gulv
- Våtrom
- Inne
- Ute

6870 fibreplaster, tilbehør

Glassfibernet og -hjørner benyttes til å forsterke pusslaget ved svake underlag eller ved risiko for sprekke dannelse.

- Motvirker sprekke dannelse
- Påføres mellom 2 lag fiberpussemørtel

Glassfibernet og evt. hjørner legges på første lag 6870 fibreplaster og trykkes inn i pusslaget. Det legges med et overlegg på 10 cm. Når første pusslag har satt seg, kan andre lag 6870 fibreplaster påføres.

mira glassfibernet - 1,1 x 25 m

Gul glassfibernet selges i ruller à 25 m
Hulstørrelse 3,5 x 4 mm - tykkelse 0,58 mm

mira glassfiberhjørne - H 2,5 m

Gul glassfibernet med hvit plastikhjørne, nettvinger 10 og 15 cm
Hulstørrelse 3,5 x 4 mm - tykkelse 0,58 mm

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på www.mira.eu.com