

Quick Cleaner er designet for å håndtere mindre mengder smuss

Nilfisk Quick Cleaner er den raskeste og letteste måten å fjerne litt smuss. Den lille størrelsen kommer til nesten overalt for å fjerne støv og smuss. Og med opptil 15 minutters lading, vil du mangle steder å gjøre rent før du mangler batterikraft. Nilfisk Quick Cleaner er en perfekt partner for å holde hjemmet rent.

Quick Cleaner er designet for å håndtere mindre mengder smuss og er den hurtigste måten å gjøre rent hjemme. Trådløs, lett og portabel – Quick Cleaner har du får hånden på dager hvor det å rengjøre i boligen føles som en konstant kamp. Den lille størrelsen kommer lett til og fjerner smuss og støv på trange plasser. Rundt bordbein, under møbler eller bak dem – Quick Cleaner kommer til overalt.

En lading gir opptil 15 minutter med kraftig rengjøring og en praktisk batteriindikator viser når det er på tide å lade igjen. Quick Cleaner kommer i tre størrelser: 20V, 28V og 36V for å levere nok kraft til å fjerne selv det vanskeligste smusset. Inkludert tre (3) tilbehør: Kombimunnstykke og børste, møbelmunnstykke og justerbar børste.

Ikke nødvendig å trekke frem en stor støvsuger for å fjerne smuss og støv.

Så liten at den kan lagres nesten overalt.

Perfekt til hjem med kjæledyr eller små barn.

Holder opptil 0,6 liter med smuss eller støv.

- **Perfekt for å fjerne mindre mengder smuss** – liten og lett og perfekt til å fjerne små mengder smuss og komme til på trange steder.
- **Holder lenge** – opp til 15 minutters batteritid og 0,6 l støvbeholder gjør at du kan rengjøre det hele uten å stoppe for å lade eller skifte støvbeholder.
- **Nilfisk Quality** – designet til å levere hurtig rengjøring, samtidig som den er enkel å holde ren og vedlikeholde.
- **Laget for din livsstil** – kommer i tre forskjellige størrelser (20V, 28V og 36V) for at du kan velge akkurat den rengjøringskraften du har bruk for.

• Standard equipment

Model	Quick 20V White Q200WHI utan tilbehør	QUICK 28VMAX BLUE WITH ACC. EU	QUICK 36VMAX BLACK WITH ACC. EU
Ref. no.	128390016	128390017	128390018

PRODUCT FEATURES

Klikk av-på børste		•	•
Av/på indikator	•	•	•
Tilbehør integrert			
Møbelmunnstykke som standard			•
Poseløs maskin	•	•	•
Ergonomisk håndtak	•	•	•
Vaskbart filter	•	•	•
Utvidbar spalte			•
Batteriindikator	•	•	•
Auxiliary Charging Cable	•	•	•


Technical specifications	Quick 20V White Q200WHI utan tilbehør	QUICK 28VMAX BLUE WITH ACC. EU	QUICK 36VMAX BLACK WITH ACC. EU
Farge	White	Blue	Black
Plugg type	EU	EU	EU
Spenning/frekvens (V/Hz)	230-240 / 50-60	230-240 / 50-60	230-240 / 50-60
Batterikapasitet (min.)	Up to 10	Up to 12	Up to 15
Maks. effekt (W)	115	170	170



Quick Cleaner er designet for å håndtere mindre mengder smuss

Technical specifications	Quick 20V White Q200WHI utan tilbehør	QUICK 28VMAX BLUE WITH ACC. EU	QUICK 36VMAX BLACK WITH ACC. EU
Batterikapasitet (mAh)	1950	1950	1950
Batteritype	Li-on	Li-on	Li-on
Batterieffekt (V)	20max	28max	36max
Ladetid (t)	Up to 3	Up to 3	Up to 4
Tankkapasitet (l)	0.6	0.6	0.6
Mål, L x B x H (cm)	35 X 12 X 11	35 X 12 X 11	35 X 12 X 11
Vekt (kg)	1.2	1.35	1.45

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	Quick 20V White Q200WHI utan tilbehør	QUICK 28VMAX BLUE WITH ACC. EU	QUICK 36VMAX BLACK WITH ACC. EU
Tilbehørskit					
	SPECIAL NOZZLE KIT FOR EASY AND QUICK	128389276	0	○	○