

FDV

Celeste

Kjøkkenarmaturer

950720 – 950721 – 950722

Rengjøring

Regelmessig renhold utføres med en myk klut og såpevann. Bruk aldri slipende, basiske, sure e.l. midler på overflaten.

Avkalkning


Ved behov for avkalkning av luftblander/tut gjøres dette ved å demontere delen og legge den i eddikbad noen timer.

Termostatinnsetsen kan til dels avkalles ved å justere temperaturen fra varmest til kaldest noen ganger mens vannet renner.




Måltegninger

950720



950721



950722

