

HC1018-6080

1

0 1 2 3 4 X2

0 1 2 3 4 X2

ST5 X 45 mm

⚠️ 30' 👤

A

340mm

B

C

L L
N N

⚠️

D

L L
N N

⚠️

E

⚠️

F

⚠️

1. Trykk på bryteren for å skru på/av lyset og for å justere fargetemperatur (PÅ 2700K - AV- PÅ 4000K- AV- PÅ 6500K.
2. Hold hendene på bryteren for å dimme (10% - 100% eller 100% til 10%).
3. Trykk på bryteren for å skru på/av anti dugg funksjon. Den skrur seg automatisk av etter 30 minutter.
4. Minnefunksjonen genereres 8 sekunder etter at innstillingen er fullført

HC1018-8070

1

ST5 X 45 mm

Warning symbol, 30' timer, person icon

A

500mm

B

C

D

E

F

1. Trykk på bryteren for å skru på/av lyset og for å justere fargetemperatur (PÅ 2700K - AV- PÅ 4000K- AV- PÅ 6500K.
2. Hold hendene på bryteren for å dimme (10% - 100% eller 100% til 10%).
3. Trykk på bryteren for å skru på/av anti dugg funksjon. Den skrur seg automatisk av etter 30 minutter.
4. Minnefunksjonen genereres 8 sekunder etter at innstillingen er fullført

HC1018-10070

1

0 1 2 3 4

X4

0 1 2 3 4

ST5 X 45 mm

X4

X2

A

500mm

25mm

25mm

B

C

L

L

N

N

D

E

F

1. Trykk på bryteren for å skru på/av lyset og for å justere fargetemperatur (PÅ 2700K - AV- PÅ 4000K- AV- PÅ 6500K.
2. Hold hendene på bryteren for å dimme (10% - 100% eller 100% til 10%).
3. Trykk på bryteren for å skru på/av anti dugg funksjon. Den skrur seg automatisk av etter 30 minutter.
4. Minnefunksjonen genereres 8 sekunder etter at innstillingen er fullført

HC1018-12070

1

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

X4

ST5 X 45 mm

X4

X2

A

700mm

25mm

25mm

B

C

L

N

L

N

D

E

F

1. Trykk på bryteren for å skru på/av lyset og for å justere fargetemperatur (PÅ 2700K - AV- PÅ 4000K- AV- PÅ 6500K.

2. Hold hendene på bryteren for å dimme (10% - 100% eller 100% til 10%).

3. Trykk på bryteren for å skru på/av anti dugg funksjon. Den skru seg automatisk av etter 30 minutter.

4. Minnefunksjonen genereres 8 sekunder etter at innstillingen er fullført