

Frittstående badekar

Monteringsveiledning




Innhold:

Spesifikasjoner	1
Mål tegning	2
Brukerveiledning	3
Velikehold	4



MF1067R-1700 spesifikasjoner

Ben



Ben spesifikasjoner

Nr.	Beskrivelse	Artikkel nr.
1	Foot support	F001




Nr.	Beskrivelse	Artikkel nr.
2	Front door panel	FDP-1067




MF1067R-1700 spesifikasjoner

Avløp


Avløp spesifikasjoner

Nr.	Beskrivelse	Artikkel nr.
1	Pop-uo seal cap	D001
2	Drainer body	D002
3	Seal ring	D003
4	Seal ring	D004
5	Tight serewed cap	D005
6	Drainer pipe	D006






Brukerveiledning




Benytt en skiftenøkkel til å justere høyden på bena, for å få badekaret i vater.



Vedlikehold

1. Ikke bruk rengjøringsmiddel med høy konsentrasjon av syre, alkaliske, organiske løsemidler for å rengjøre badekarets overflate, inkludert plast beslag, aluminium bunnrammen og andre beslag. Benytt et mildt rengjøringsmiddel egnet for blanke akryl overflater.
2. Polering vil gjøre overflaten blank igjen, hvis den har blitt matt etter en tids bruk.
3. Vann-renner og merker kan rengjøres med svak sitron syre eller annen type egnet rengjøringsmiddel.
4. Ikke bruk kniver eller skarpe redskaper i nærheten av badekaret, som kan skade eller ripe opp overflaten. Varme redskaper med en temperatur på over 100 grader kan skade badekarets overflate.
5. Etter bruk, skyll av badekaret med rent vann og tørk det med en myk klut.



Nr.	Beskrivelse	Artikkel nr.
3	Plastic sucker	PS1

For å åpne inspeksjonsdøren og komme til sluket, benytt medfølgende sugekopp.
 Press sugekoppen på dørflaten og trekk hele døren til deg.
 For å stenge inspeksjonsdøren, plasser døren i posisjon slik at magnetfeltene
 griper tak.

