



STONE SERVANTBATTERI




808008-A08005-2411




-Vennligst les disse instruksjonene nøye før du starter installasjonen, og behold de for senere bruk.
-Disse instruksjonene skal beholdes av sluttbruker.
-Fjern all emballasje og kontroller produktet for manglende deler og skader før du starter installasjonen.
-Eventuelle endringer som gjøres på dette produktet og dets bruksområder vil medføre at garantien bortfaller.
-Produktet skal monteres av godkjent installatør.
-Rengjør grundig gjennom alt rørarbeid før installasjon av f.eks. dusjhoder, kraner, innløpsventiler etc.
-Baderomsprodukter som flytende såpe, sjampo eller dusjgeleer kan skade noen materialer.
-Periodisk rengjøring og vedlikehold bør kun brukes for å unngå oppbygging av skadelige kalksteinavsetninger.


	* Før du monterer slangene, vennligst sjekk passende krymping på begge sider av slangene.
	* Verktøy skal ikke benyttes for stramming av slangene.
	* Skru til for hånd til du føler motstand.
	* Fleksibel slang skal ikke monteres i vegg.
	NO! * Slangen skal strammes fast uten spenn eller vridning.
	* Langvarig kontakt med flytende stoff, selv stoff uten kjemikalier, kan forårsake utvendig skade på slangen.
	* Slangen skal ikke bøyes mer enn 2 ganger den ytre diameteren.
	* Slangen skal ikke monteres slik at det oppstår vinkler.
	* Mutter skal dreies for hånd og deretter ¼ omdreining ved hjelp av en skiftenøkkel.




MONTERINGSSETT TILGJENGELIG PÅ GROSSIST




609417**-A08005




511546-03**-A08005









61730712-A08005



60718741



65309141



Montering

1) Monter tilslutningsslange for hånd, uten bruk av skiftenøkkel o.l. Påse at slange for kaldt vann og varmt vann ikke forveksles.

2) Skru inn messinggjennomføringen til krankroppen for hånd. Strammes med klokken. Monter o-ring under krankropp og posisjoner kranen der den skal monteres.

3) Tre mellomlegg og gummipakning på gjennomføringen og stram til for hånd med låsemutteren.